

K70

领夹双麦扩音器



使用说明书 V1.1

深圳市茁越电子有限公司

<https://www.epddn.com>

产品简介

欢迎使用茁越 K70 领夹双麦扩音器。本产品有无线扩音的功能，也可以连接蓝牙手机等主机，播放音乐或者老师录音等任何音频。也可以插入 U 盘播放 U 盘中的语音文件，甚至可以插入 3.5mm 音频线，连接有线耳麦或者输入播放外部音频设备的音频。

按键和功能



- ① 模式切换：在扩音模式/蓝牙模式等之间切换
- ② 上一曲：蓝牙和 U 盘播放模式下使用
- ③ 播放/暂停：蓝牙和 U 盘播放模式下使用
- ④ 下一曲：蓝牙和 U 盘播放模式下使用
- ⑤ 滚轮：开关和音量调节(开机后数码管会显示)
- ⑥ 音频输入口：可连有限耳麦或者任何音频输入
- ⑦ U 盘接口：可播放 U 盘中的音频文件
- ⑧ Type-C 充电口：充电时，侧面有个红灯亮起，充满熄灭
- ⑨ 液晶显示

按键	操作	功能	扩音器模式	蓝牙模式	U盘模式
M	单击	模式切换	连耳麦扩音	连手机播放手机音频	播放U盘中音频文件 (mp3, wma等格式)
	长按	循环模式	/	/	单曲循环/所有循环
上一曲 ⏮	单击	上一曲	/	上一曲	
	长按		/	/	快退
播放/暂停 ▶⏸	单击	播放/暂停	/	播放/暂停	
	长按		/	断开蓝牙	/
下一曲 ⏭	单击	下一曲	/	下一曲	
	长按		/	/	快进

几种工作模式(点击按键①可以主动切换)

1. 扩音器模式：此模式下，使用领夹耳麦无线连接，即可扩音。
2. 蓝牙模式：需要连接手机等主机，手机搜索到的蓝牙设备"K70"，连接上就可以使用了。和连接蓝牙耳机一样的步骤，功能也一样，连上以后，手机里的音频就会从扩音器中播放出来。
3. U 盘模式：插入 U 盘，会有语音提醒，会播放 U 盘中的 MP3 和 WMA 等音频格式文件。

耳麦

1. 拿出耳麦，需先长按侧面的按键，灯变蓝，且不闪烁，即可使用。
2. 不使用时，不需要按键，耳麦直接放入充电舱即可。此时亮红灯，表示正在充电。充满红灯灭。
注：如果放入后还是蓝灯亮，表示和下面充电顶针没接触好，请查看摆放位置是否正确，或者顶针是否有污渍或者被氧化(可以关机后，使用就纯酒精棉球擦拭去除表面污渍或者氧化层)

快速使用

1. 拨动滚轮，开机(会有液晶显示和语音提醒)。
2. 从背后的耳麦舱拿出耳麦，长按侧面按键，开启麦克风，蓝灯亮起，表示可以使用了，短按按键为关闭耳麦，再次点击为打开耳麦。长按是耳麦开机/关机。
3. 将耳麦的夹子夹在衣领上，就可以扩音了。尽量耳麦的金属口对着嘴，音量更大。

适用范围

适用于教学，导游，培训，促销等需要扩音场合。

产品参数

主机：

扬声器阻抗：4Ω	峰值功率：< 20W
充电方式：DC 5V==800mA	工作电压：3.45v-4.2v
产品重量：约 185g	产品尺寸：113m*99.3mm*41mm
电池类型：锂离子电池	电池容量：3.7v/3000mAh

耳麦：

拾音起：背极式驻极体	频率响应：60HZ-16KHZ
指向性：单指向	灵敏度：-48.5db±3dB

产品清单:

- K70 扩音器-----1 个
- 领夹麦(扩音器背后)-----2 个
- 腰带-----1 个
- Type-c 充电线-----1 条
- 说明书-----1 份

注意事项:

1.本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。

2. 保修期限制：购买之日起12个月内。

3.除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。

4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，以为修店将根据损坏评估收费。

5. 擅自拆卸维修者，不予保修。

6. 以上保修条款仅限于中国市场使用(不包含港澳台地区)。

产品服务保修卡

姓名:_____ 电话:_____ 地址:_____

商品:_____ 型号:_____ 购买日期:_____年____月____日

维修记录栏(由维修员填写)	维修员签名	日期

制造商：深圳市茁越电子有限公司

地址： 深圳市宝安区宝安大道 8179 号卓越共赢科创园 B-306